

PrestoVisio

IEM a développé une solution de Contrôle d'Accès, et sans ticket, pour les parkings avec barrière qui utilisent les canaux de vente IEM. Le système **PrestoVisio** s'appuie sur le relevé des immatriculations en entrée et en sortie du parking au moyen de caméras sur bornes, qui s'intègrent facilement au matériel existant.

Notre serveur facilite la supervision du parc pour l'opérateur. Il peut le piloter à distance grâce à des analyses précises.



COMPOSANTS CLÉS

BORNE DE LECTURE

IEM utilise des bornes de lecture de plaques minéralogiques conçues en métal pour assurer la protection mécanique des équipements embarqués.

La fiabilité des caméras et leur champ d'action permettent à l'opérateur de piloter avec efficacité plusieurs accès sur différents sites.




PORTAIL DE GESTION

Véritable centre névralgique du système, la plateforme logicielle :

- implémente les règles métier du stationnement
- contrôle les droits d'accès
- pilote les périphériques
- expose les portails utilisateurs.

Le tableau de bord synthétise l'ensemble des informations pour superviser en temps réel la fréquentation du site, en spécifiant les autorisations des abonnés et des visiteurs.



AVANTAGES POUR L'OPÉRATEUR :



FLUIDITÉ ACCRUE



FAIBLE COÛT D'INSTALLATION



SUPPRESSION DES
CONTRÔLES PHYSIQUES



MIXITÉ ABONNEMENTS
ET VISITEURS



ANALYTIQUES PRÉCISES



PARCOURS USAGER

DÉROULEMENT



01

LA CAMÉRA
SCANNE LA PLAQUE

Technologie capable de détecter l'arrivée des véhicules et d'analyser le comportement de l'automobiliste sur plusieurs mètres pour la lecture précise et fiable des plaques d'immatriculation, avec une fiabilité de 99,8%.



02

RECONNAISSANCE DE
L'IMMATRICULATION

L'immatriculation est acceptée par le système. La barrière s'ouvre.

03

LE VÉHICULE PEUT
STATIONNERL'USAGER SORT
DU PARKINGSI L'USAGER EST
UN ABBONNÉ

05



05

LECTURE DE L'IMMATRICULATION

Grâce à la reconnaissance de l'immatriculation dès l'entrée, le serveur analyse le stationnement de l'automobiliste et synthétise les données pour validation.

La barrière s'ouvre et l'automobiliste peut quitter le parking.

04

SI L'USAGER EST
UN VISITEURPAIEMENT À
L'HORODATEUR

L'automobiliste visiteur s'acquitte de sa redevance de stationnement à l'horodateur à la fin de son parcours.

Le montant est validé.

IEM SA

109 chemin du Pont-du-Centenaire
1228 Plan-les-Ouates
GENÈVE, SUISSE
Tel : +41 (0)22 880 0710
contact@iemgroup.com

WWW.IEMGROUP.COM